


НАБОР USB SI570 синтезатора

СИНТЕЗАТОР- КОНТРОЛЛЕР, УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО USB ДЛЯ SDR.

СОБРАН НА SI570 CMOS и Atmel ATTiny 45 - управляется по USB. МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК LO для

Приемников-трансиверов SDR - AVALA-01, RXTX6.1, RXTX6.2,6.3 Soft RF (1-2 на SV1) , SoftRock и т.д.



ПРИ ПОМОЩИ ДАННОГО СИНТЕЗАТОРА ИМЕЮЩЕГО МАЛЫЕ ШУМЫ И ХОРОШУЮ СПЕКТРАЛЬНУЮ ЧИСТОТУ С ПРОГРАММАМИ **POWERSDR-SR40 v13**, **PSDR570 SV1EIA** И **ROCKY 3.6**, ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ по USB ЧАСТОТОЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ДИАПАЗОНЫ НА МИНИТРАНСИВЕРАХ версий 6.1, 6.2 , AVALA01 и т.д. ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ КВ (как SDR1000).

ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА

ШАГ ДО 1ГЦ

ЗАПОМИНАНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВВЕДЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПРИ ОТКЛ. ПИТАНИЯ,

РАБОТА АВТОНОМНО БЕЗ КОМПЬЮТЕРА

ПОДДЕРЖКА LYMBIC КЛЮЧА в ROCKY 3.6

ДИАПАЗОН: 3.5 MHz до 260 MHz

СТАБИЛЬНОСТЬ +/- 50 ppm CMOS

ВЫХОД: CMOS версия 2.6V pk-pk 15pF

ПИТАНИЕ от USB или с +5V до +12V , Ток 100 mA РАЗМЕР 41 x 48 mm

ЦЕНА НАБОРА 70 уе

СОБРАННЫЙ 80 уе